


Part-list	ES	EN	Prod.
1	A	GRUPO A	GROUP A
2	B	GRUPO B	GROUP B

Prod.	ES	EN	From serial num.
66940	RUBISCRAPER-250 230V 50HZ	RUBISCRAPER-250 230V 50HZ	-
66941	RUBISCRAPER-250 230V 50HZ UK	RUBISCRAPER-250 230V 50HZ UK	-
66942	RUBISCRAPER-250 120V 60HZ USA	RUBISCRAPER-250 120V 60HZ USA	-
66943	RUBISCRAPER-250 220V 60HZ UK	RUBISCRAPER-250 220V 60HZ UK	-
66944	RUBISCRAPER-250 220V 60HZ	RUBISCRAPER-250 220V 60HZ	-


Queda reservado el derecho de introducir cualquier modificacion técnica sin previo aviso

We reserve the right to introduce any technical modification without previous notice



Part-list		ES	EN	Prod.	
1	66149	1	JUNTA SELLADO GOMA RUBISCRAPER	SEAL RUBBER BLOCK RUBISCRAPER	
2	66150	2	PASADOR Ø2X17,5 RUBISCRAPER	NEEDLE Ø2X17,5 RUBISCRAPER	
3	66160	1	SOPORTE PASADOR Ø2X17,5 RUBISCRAPER	NEEDLE Ø2X17,5 HOLDER RUBISCRAPER	
4	66161	1	SOPORTE POSTERIOR PASADOR RUBISCRAPER	AFTER THE NEEDLE RUBISCRAPER	
5	66162	1	MUELLE BLOQUEO PASADOR RUBISCRAPER	LOCK PIN SPRING RUBISCRAPER	
6	66163	1	PASADOR BLOQUEO RUBISCRAPER	LOCK PIN RUBISCRAPER	
7	66164	1	PLACA EMPUJE CUCHILLA RUBISCRAPER	PUSH KNIFE PLATE RUBISCRAPER	
8	66165	1	ADAPTADOR EMPUJE CUCHILLA RUBISCRAPER	PUSH KNIFE ADAPTER RUBISCRAPER	
9	66166	2	RODAMIENTO 608 ZZ RUBISCRAPER	BEARING 608 ZZ RUBISCRAPER	
10	66167	1	ENGRANAJE MAYOR BISELADO RUBISCRAPER	LARGE BEVEL GEAR RUBISCRAPER	
11	66168	2	RODAMIENTO 607 ZZ RUBISCRAPER	BEARING 607 ZZ RUBISCRAPER	
18	66175	1	INTERRUPTOR TERCARIO RUBISCRAPER 230V	THIRD SWITCH RUBISCRAPER 230V	66940, 66941, 66943, 66944
18	66241	1	INTERRUPTOR TERCARIO RUBISCRAPER 125V	THIRD SWITCH RUBISCRAPER 125V	66942
19	66176	1	CONDENSADOR RUBISCRAPER	CAPACITANCE RUBISCRAPER	66940, 66941, 66943, 66944
20	66177	1	PLACA ELECTRONICA EUR Y UK RUBISCRAPER	CIRCUIT BOARD VDE & BS RUBISCRAPER	66940, 66941, 66943, 66944
20	66178	1	PLACA ELECTRONICA UL RUBISCRAPER	CIRCUIT BOARD UL RUBISCRAPER	66942
26	66186	1	ESTATOR 230V RUBISCRAPER	STATOR VDE & BS RUBISCRAPER	66940, 66941
26	66187	1	ESTATOR 120V RUBISCRAPER	STATOR UL RUBISCRAPER	66942
26	66242	1	ESTATOR 220V RUBISCRAPER	STATOR 220V RUBISCRAPER	66943, 66944
29	66235	1	CJ.ROTOR 120V RUBISCRAPER C/ENGRANAJE	ROTOR 120V RUBISCRAPER W/GEAR	66942
29	66234	1	CJ.ROTOR 230V RUBISCRAPER C/ENGRANAJE	ROTOR 230V RUBISCRAPER W/GEAR	66940, 66941, 66943, 66944
30	66236	1	ENGRANAJE MENOR Ø INT.6 RUBISCRAPER V2	SMALL BEVEL GEAR Ø INT.6 RUBISCRAPER V2	New
30	66192	1	ENGRANAJE MENOR Ø INT.8 RUBISCRAPER V1	SMALL BEVEL GEAR Ø INT.8 RUBISCRAPER V1	Old
31	66193	1	RODAMIENTO AGUJAS HK0509	NEEDLE HK0509	

B



Part-list	ES	EN	Prod.
12 66169 10	TORN ST3,5X16 F AUTOROSCANTE	SELF TAPPING SCREW ST3.5X16 F	
13 66170 1	PLACA DE CIERRE RUBISCRAPER	LOCK PLATE RUBISCRAPER	
14 66171 1	PLACA CARACT.RUBISCRAPER	NAME PLATE RUBISCRAPER	
15 66172 1	PLACA INTERRUPTOR RUBISCRAPER	SWITCH PLATE RUBISCRAPER	
16 66173 1	INTERRUPTOR DESLIZANTE RUBISCRAPER	SLIDE SWITCH RUBISCRAPER	
17 66174 1	CARCASA DERECHA RUBISCRAPER	RIGHT HOUSING RUBISCRAPER	
21 66179 2	TORN ST3,5X13 F AUTOROSCANTE	SELF TAPPING SCREW ST3.5X13 F	
22 66180 1	BLOQUEO RUBISCRAPER	LINE BLOCK RUBISCRAPER	
23 66181 1	ENCHUFE CABLE RUBISCRAPER EUR	CABLE & PLUG RUBISCRAPER EUR	66940, 66942
23 66182 1	ENCHUFE CABLE RUBISCRAPER UK	CABLE & PLUG RUBISCRAPER BS	66941, 66943
23 66183 1	ENCHUFE CABLE RUBISCRAPER USA	CABLE & PLUG RUBISCRAPER UL	66942
24 66184 1	PROTECTOR CABLE RUBISCRAPER	PROTECT CABLE SLEEVE RUBISCRAPER	
25 66185 1	CARCASA IZQUIERDA RUBISCRAPER	LEFT HOUSING RUBISCRAPER	
27 66188 1	JUNTA CORTA SELLADO RUBISCRAPER	SHORT SEAL RUBISCRAPER	
28 66189 1	JUNTA LARGA SELLADO RUBISCRAPER	LONG SEAL RUBISCRAPER	
32 66194 1	ETIQ.RUBISCRAPER POS.32	LABEL RUBISCRAPER	
33 66195 2	ESCOBILLAS RUBISCRAPER	CARBON BRUSHES RUBISCRAPER	
34 66240 1	MALETA RUBISCRAPER	RUBISCRAPER CASE	